



FOUR A GAZ PORTABLE

IMPORTANT

Lisez attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil. Familiarisez-vous avec son fonctionnement avant de le raccorder à la bouteille de gaz. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.



016307B

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le détendeur fourni et peut être branché à une cartouche propane jetable non rechargeable de 468 g certifiée DOT-39, UN1075 ou utilisant un tuyau à gaz AGA ou SAIGlobal certifié LP à connecter POL ou 3/8" LH certifié AS 2469.
- Cet appareil doit être stocké dans un lieu sec, bien ventilé et non exposé aux rayons du soleil. Ne stockez jamais l'appareil une fois raccordé à une cartouche de gaz. Assurez-vous que la cartouche est débranchée et rangez-la dans un lieu bien ventilé, non exposé aux rayons du soleil, à la chaleur et éloigné des sources d'inflammation. Si vous devez la ranger à l'intérieur, assurez-vous que l'emplacement est conforme aux normes AS/NZS1596.

- Contrôlez régulièrement l'appareil afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il est exempt de toute usure pouvant entraîner une fuite de gaz ou un dysfonctionnement. Si vous relevez une quelconque anomalie ou un dysfonctionnement, contactez le service clientèle et faites réparer votre appareil par un technicien de maintenance agréé.

DANGER !

- Ne touchez pas les surfaces au cours du fonctionnement, celles-ci étant extrêmement chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de fuite, d'usure, de détérioration ou d'endommagement des joints.
- Manipulez le four soigneusement même après une courte période d'utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser d'autres types de bouteilles ou cartouches de gaz pour éviter tout risque de danger.
- N'utilisez l'appareil que dans des endroits bien ventilés.
- **USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT** - N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur et respectez une distance minimale d'1 mètre sur les côtés et par rapport aux surfaces et matières inflammables ainsi que les tissus. Placez-le uniquement sur des surfaces horizontales robustes et stables en matière incombustible ou ininflammable, et dans un lieu bien ventilé tout en le protégeant des courants d'air.
- N'utilisez pas d'adaptateurs ou ne modifiez pas l'appareil en fixant d'autres connecteurs ou bouteilles.
- Maintenez les enfants à l'écart du four.
- Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Ne l'utilisez que pour la cuisson, et non comme appareil de chauffage, et n'apportez en aucun cas de modifications en vue d'un autre usage.
- N'employez que du gaz propane (gaz liquéfié).

DANGER : MONOXYDE DE CARBONE

- L'appareil dégage du monoxyde carbone, gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un lieu fermé tel qu'une caravane, un véhicule, un bateau ou un mobil-home peut entraîner la MORT.

IMPORTANT

- Maintenez impérativement les enfants à distance.
- Assurez-vous que les ouvertures pratiquées sur les côtés et à l'arrière de l'appareil ne sont pas obstruées, ou que le flux d'air est limité par des objets ou d'autres appareils situés à proximité des ouvertures. N'installez pas cet appareil dans un lieu fermé ou une enceinte.
- Il n'est pas conçu pour fonctionner à l'intérieur, pour des applications marines et/ou dans des zones sujettes à être exposées au vent, à la pluie ou à l'air salin.
- Les surfaces de l'appareil deviennent très chaudes au cours du fonctionnement, soyez prudent lors de sa manipulation ou de son déplacement.
- Ne faites fonctionner l'appareil que sur une surface stable, de niveau, plate et ininflammable, à l'abri des courants d'air et dans un lieu bien ventilé.
- Si vous sentez une odeur de gaz, arrêtez immédiatement l'appareil et déplacez-le à l'extérieur, à l'écart de toute source de chaleur telle que flammes nues et veilleuse.


- Ne tentez pas de déplacer ou de repositionner l'appareil en fonctionnement ; éteignez le brûleur et laissez-le refroidir, retirez la cartouche de gaz, puis déplacez l'appareil.
- Si vous sentez une odeur inhabituelle au cours du fonctionnement (odeur de gaz ou flamme hors de la section couverte du brûleur à la base du four), arrêtez son fonctionnement et placez-le dans un lieu bien ventilé. Ne réparez ni ne retirez les capots. Confiez l'appareil à un technicien de maintenance agréé.

VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE FUITE DE GAZ


- Vérifiez que les raccords sont bien vissés et que le branchement de gaz a été correctement serré avant de mettre en marche l'appareil.
- **NE VÉRIFIEZ JAMAIS** l'absence de fuite à l'aide d'une flamme ou d'une veilleuse.
- Enduisez pour cela les raccords d'eau savonneuse. Si des bulles apparaissent, fermez l'arrivée de gaz puis resserrez les raccords avant de réessayer.
- Inspectez visuellement l'appareil pour vérifier l'absence de signe d'usure, de fuite ou de dysfonctionnement. Ne tentez pas de réparer l'appareil en cas d'inflammation des brûleurs, de problèmes d'allumage, d'endommagement des raccords ou de fuite provenant des joints ou des commandes d'arrivée de gaz, mais faites appel à votre distributeur pour qu'un technicien de maintenance agréé procède à la réparation.
- Pour vérifier si du gaz reste dans la cartouche, déconnectez-la de l'appareil et maintenez-la en position verticale en l'agitant de gauche à droite ; la cartouche contient encore du gaz si vous percevez un bruit ou un déplacement de liquide à l'intérieur.
- Procédez au changement de la cartouche de gaz dans un lieu bien ventilé, à l'écart des personnes, animaux et sources d'inflammation telles que flammes nues, veilleuses et équipements électriques dotés de résistances ou d'éléments chauffants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


N'utilisez cet appareil que dans des lieux dégagés et naturellement bien ventilés, au-dessus du sol avec ventilation naturelle, sans zone stagnante, au sein desquels les éventuelles fuites de gaz peuvent être rapidement dispersées par le vent et l'aération naturelle.



(A) être doté d'une enceinte comportant des parois de chaque côté, sans toit et disposant d'une




(B) ou d'une enceinte partielle comprenant un toit avec deux parois au maximum.



(C) enfin, dans le cas d'une enceinte partielle comprenant un toit et plus de deux parois, respectez les conditions suivantes :

- (1) Au moins 25 % de la surface des parois doit être complètement ouvert.
- (2) 30 % au minimum de la surface totale des parois latérales, arrière et avant restante doit être ouvert et rester libre.
- (3) En cas d'utilisation sur un balcon, 20 % au minimum de la surface totale des parois doit être ouvert et rester libre.



BRANCHEMENT

Votre four est conçu pour être directement branché à une cartouche de gaz dotée d'un détendeur spécial gaz liquéfié fourni avec l'appareil.

- Vérifiez que le bouton de commande est bien en position « Arrêt » (off) (entièrement tourné vers la droite).
- Saisissez le détendeur et fixez-le à l'alimentation en gaz de l'appareil, puis serrez avec vos doigts.
- Connectez la cartouche de gaz au détendeur.
- Vérifiez l'absence de fuite au niveau des raccords à l'aide d'eau savonneuse. Resserrez-les en cas de fuite, puis réessayez.

ALLUMAGE DU FOUR

- Ouvrez la porte.
- Assurez-vous que le bouton de commande est en position « Arrêt » (OFF).
- Appuyez sur le bouton de commande, puis tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un déclic. Assurez-vous que le brûleur est allumé (maintenez le commutateur d'allumage pendant 10 à 15 secondes puis relâchez-le).
- Si le brûleur ne reste pas allumé, tournez le bouton de commande en position « Arrêt » (OFF) et attendez 5 minutes avant de réessayer.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Tournez le bouton de commande dans le sens horaire pour augmenter la température et dans le sens antihoraire pour la diminuer. Tournez ce bouton dans ce sens jusqu'en butée pour éteindre le four (position « Arrêt » (OFF)).
- Le thermomètre placé sur le panneau de commande affiche la température du four.



MISE A L'ARRÊT DE L'APPAREIL


Tournez le bouton de commande dans le sens horaire jusqu'en position « ARRÊT » (OFF).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Assurez-vous que l'appareil est arrêté et complètement froid (surfaces internes et externes).
- Ne retirez aucun des panneaux de l'appareil.
- Pour les surfaces internes : ouvrez la porte et retirez la grille, puis trempez-la dans de l'eau savonneuse tiède. Utilisez de l'eau savonneuse additionnée d'un détergent doux (sans eau de Javel), essuyez les surfaces. Ne retirez aucun des capots de brûleur internes.
- Pour les surfaces externes : utilisez de l'eau savonneuse tiède additionnée d'un détergent doux (sans eau de Javel), puis essuyez les surfaces et parties de l'appareil.
- NE PLONGEZ PAS l'appareil dans un évier ou un récipient.
- N'UTILISEZ PAS de nettoyant abrasif ou d'eau de Javel.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. Bouton de commande/Commutateur d'allumage
2. Thermomètre
3. Porte du four
4. Raccordement au gaz
5. Détendeur
6. Cartouche propane (vendue séparément)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Code | 016307B |
| Description | Four à gaz portable |
| Dimensions* | 520 x 295 x 280 mm (L x l x h) |
| Poids* | 8 kg |

*Détendeur et cartouche de gaz non compris

| | |
|-------------------|---------|
| Bec de gaz | |
| Four : | 0,56 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Pression d'alimentation : | |
| | 2,75 kPa |
| Four : | 3,8 MJ/h 7,85 g/h |

SERVICE APRÈS-VENTE

Conservez soigneusement votre facture d'achat. Elle vous sera demandée pour tout appel en garantie.

En cas de problème avec votre appareil, contactez votre revendeur. Aucun retour de produit ne sera accepté sans accord préalable.

Informations consommateurs

SARL CEAL - ZI de Plaisance
11100 NARBONNE –
Service Consommateurs
Tél : +33 (0)4.68.44.16.40



PORTABLE GAS OVEN

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT

Read these instructions for use carefully. Familiarise yourself with the appliance before connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.



GENERAL WARNINGS

- This appliance shall only be used with the regulator supplied with the appliance and can be connected to a non-refillable 468g disposable propane cartridge certified to DOT-39, UN1075 or using an AGA or SAIGlobal certified LP Gas hose to POL or 3/8" LH cylinder certified to AS 2469.
- This appliance is to be stored in a dry and well ventilated location free from direct sunlight. Do not store when still connected to the cartridge. Make sure that the cartridge is disconnected and is stored in a well ventilated area, free from direct sunlight, heat and ignition sources. If being stored indoors, ensure that the location complies with the standard AS/NZS1596.
- This appliance must be inspected regularly for correct operation and for any wear and tear that could result in a gas leak or incorrect operation. If any symptoms or incorrect operation are observed contact customer service and present the appliance to an Authorised Service Agent for repair.

DANGER!

- During operation all surfaces will be extremely hot and should not be touched or handled.
- Do not use the appliance if it has a leak, worn, deteriorated or damaged seals.
- Handle with care even after brief use.
- It may be hazardous to attempt to fit other types of gas containers or cartridges.
- Use only in well ventilated areas.
- **OUTDOOR USE ONLY** – The appliance must be used outdoors only and is to be operated no closer than 1000mm from the sides and 1000mm from above all combustible surfaces, fabrics and flammable materials. Must only be used on solid and stable horizontal surfaces made from non-combustible or non-flammable materials and should be protected from direct drafts and in a well ventilated place.
- Do not use adaptors or modify appliance to fit other connectors or cylinders.
- Children must be supervised by an adult at all times.
- Never leave appliance unattended when operating.
- Use as a cooking appliance only, is not to be used as heater or modified for any other reason.
- To be used with propane (LP Gas) only.

CARBON MONOXIDE HAZARD

- This appliance produces carbon monoxide which has no odour. Using the appliance in enclosed spaces, such as caravan, car, boat or mobile home could cause DEATH.

IMPORTANT

- Keep away from children at all times.
- Take care the openings at the side and rear of the appliance are not obstructed, or that air flow is restricted by placing items or other appliances close to or adjacent to openings. Do not build this appliance into a cavity or enclosure.
- This appliance is not designed to be used indoors or marine applications and or in areas that maybe subject to wind, rain or salt air.
- Surfaces of the appliance will become hot during operation, please take care when handling or moving the appliance.
- Appliance is to be used on a stable, level, flat non-flammable surface, the appliance should be protected from direct drafts and in a well ventilated place.
- If you smell gas, immediately turn the appliance off and move to a well ventilated area outside, keeping well away from sources of heat such as naked flames and pilot lights.

- Do not attempt to move or relocate the appliance when it is operating, extinguish the burner and allow to cool, disengage the gas cartridge then move the appliance.
- During operation if the appliance produces an unusual smell, gas can be smelt or the flame can be seen outside of the covered burner section in the base of the oven, turn the unit off and locate in a well ventilated area. Do not repair or remove covers – take the appliance to an Authorised Service Agent.


CHECKING FOR GAS LEAKS

- Check that all connections are tight and that the gas connection has been tightened before you turn the appliance on.
- **NEVER** check for leaks with a flame or pilot light.
- Using soapy water, coat all connections, if bubbles appear turn the gas control off and retighten the connection before re-testing.
- Inspect the appliance regularly for signs of wear, leaks or incorrect operation. If symptoms such as flaring of the burners, issues with lighting, damage to connections or leaks from seals or gas controls are identified, do not attempt to repair, return to your authorised stockist for service and maintenance.
- To check if gas remains in the cartridge, disconnect from the appliance and hold in a vertical position then shake from side to side, if there is a sound or feel of liquid movement inside, the cartridge contains gas.
- When changing gas cartridges ensure this is conducted outside in a well ventilated location free from people, animals and ignition sources such as naked flames, pilot lights and electrical equipment with heaters or elements.


SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance must only be used in an above ground open air situation with natural ventilation, without stagnant areas, where gas leakage is rapidly dispersed by wind and natural convection.


Any enclosure in which the appliance is used should comply with one of the following:



(A) An enclosure with walls on all sides, but with no overhead cover.




(B) Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two walls.



(C) Within a partial enclosure that includes an overhead cover and more than two walls, the following must apply:


- (1) At least 25% of the total wall area is completely open.
- (2) 30% or more in total of the remaining wall side, back and front wall areas is open and unrestricted.
- (3) In the case of balconies, 20% or more of the total wall area must remain open and unrestricted.



CONNECTION

Your oven is designed to connect directly to a gas cartridge using the specially designed LP gas regulator supplied with the appliance.

- Check that the control knob is in the “off” position (turned fully clockwise.)
- Take the regulator and attach to the gas inlet on the rear of the appliance, tighten using fingers.
- Attach gas cartridge to regulator.
- Check connections for leaks with soapy water, if a leak is detected, retighten all connections and then retest.



LIGHTING OVEN

- Open oven door.
- Make sure the Control Knob is set to the “OFF” position.
- Depress and turn the Control Knob anti-clockwise until a “click” sound is heard, check that the burner is now alight if so hold the ignition knob in for 10 to 15 seconds then release.
- If the burner does not stay alight, turn the Control Knob to the “OFF” position and wait for 5 minutes before attempting to relight the burner.



ADJUSTING TEMPERATURE

- Turn the Control Knob in a clockwise direction to achieve a higher temperature and in an anti-clockwise direction for a lower temperature or fully clockwise to turn the appliance “OFF”.
- The oven temperature is displayed on the thermometer located on the control panel.

TURNING THE APPLIANCE OFF


Turn the control knob clockwise to the “OFF” position.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Ensure that the appliance is not operating and is cool to touch – internal and external surfaces.
- Do not remove any panels from the appliance.
- Internal Surfaces – Open the door and slide the wire rack out and soak in warm soapy water. Using soapy water with a mild detergent (do not use bleach) wipe down all surfaces – Do not remove the internal burner cover.
- External Surfaces – Using warm, soapy water with a mild detergent (do not use bleach), wipe down all surfaces and areas of the appliance.
- **DO NOT** submerge the appliance in a sink or bowl.
- **DO NOT** use abrasive cleaners or bleach.

OPERATING THE APPLIANCE

1. Oven Control/Ignition Knob
2. Thermometer
3. Oven door
4. Gas Connection
5. Regulator
6. Propane BOM Cartridge (sold separately)



TECHNICAL DETAILS

| | |
|--------------------|----------------------|
| Code | 016307B |
| Description | Portable gas oven |
| Size* | 520L x 295W x 280Hmm |
| Weight* | 8kg |

*Excluding Regulator and Gas Cartridge

| | |
|--------------------------------|----------|
| Gas Jet | |
| Oven: | 0.56mm |
| Inlet Pressure: 2.75kPa | |
| Oven : | 3.8Mj/hr |
| | 78.5g/hr |

A selection of spare parts and components are available for your appliance to ensure years of operation:

| Spare Part List | |
|-----------------|-------------------|
| 1 | OVEN HANDLE |
| 2 | GAS CONTROL VALVE |
| 3 | GAS JET |
| 4 | PIEZO PIN |
| 5 | BURNER ASSEMBLY |
| 6 | LEGS |
| 7 | THERMOMETER |
| 8 | CONTROL KNOB |
| 9 | REGULATOR |

AFTER-SALES SERVICE:

Carefully keep your purchase invoice. It will be required for any warranty claim. In case of problems, contact your dealer. No product return will be accepted without prior approval.

Consumer information

SARL CEAL - ZI de Plaisance
11100 NARBONNE –
Service Consommateurs
Tél: +33 (0)4.68.44.16.40)



HORNO DE GAS PORTÁTIL

IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones de uso. Familiarícese con el aparato antes de conectarlo al contenedor de gas. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



016307B

ADVERTENCIAS

- Este aparato sólo debe utilizarse con el regulador suministrado con el aparato y puede conectarse a un cartucho de propano desechable de 468g no rellenable certificado por DOT-39, UN1075 o mediante un manguito de gas LP certificado AGA o SAIGlobal, o a una bombona POL o 3/8" LH certificada para AS 2469.
- Este aparato debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado sin luz directa del sol. No lo almacene cuando todavía se encuentre conectado al cartucho. Asegúrese de que el cartucho se encuentra desconectado y es almacenado en una zona bien ventilada, sin luz directa del sol, ni fuentes de calor o ignición. Si se almacena en interior, asegúrese de que el lugar cumple con el estándar AS/NZS1596.
- Este aparato debe ser inspeccionado con regularidad para su correcto funcionamiento y para comprobar que no existen desgastes o roturas que pudiesen dar lugar a una fuga de gas o a un funcionamiento incorrecto. Si observa cualquier signo o funcionamiento incorrecto, contacte con atención al cliente y presente el aparato al Agente de Servicio Autorizado para su reparación.

¡PELIGRO!

- Durante el funcionamiento, todas las superficies estarán muy calientes y no deben tocarse ni manipularse.
- NO use el aparato si existen fugas, desgastes, deterioros o cierres dañados.
- Manipule el aparato con cuidado incluso tras un uso breve del mismo.
- Puede resultar peligroso intentar ajustar otros tipos de contenedores o cartuchos de gas.
- Úselo sólo en zonas bien ventiladas.
- **USO EXCLUSIVO EN EXTERIORES:** El aparato debe utilizarse sólo en exteriores y debe ponerse en funcionamiento no más cerca de 1000mm en los laterales y 1000mm por encima de superficies o tejidos combustibles y materiales inflamables. Sólo debe utilizarse en superficies horizontales estables y sólidas hechas de materiales no combustibles ni inflamables y debe protegerse de corrientes directas y ubicarse en un lugar bien ventilado.
- No utilice adaptadores para modificar el aparato y así adaptarlo a otros conectores o bombonas.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto en todo momento.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en funcionamiento.
- Utilícelo sólo como aparato de cocina, no lo use como calentador ni lo modifique para otro fin.
- A usar sólo con propano (LP Gas).

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

- Este aparato produce monóxido de carbono sin olor. El uso del aparato en lugares cerrados, como una caravana, coche, barco o casa móvil puede causar la MUERTE.

IMPORTANTE

- Mantener alejado de los niños en todo momento.
- Tenga cuidado de que las aperturas en el lateral y la parte trasera del aparato no estén obstruidas, o que el flujo de aire este limitado por la colocación de artículos u otros aparatos cerca o adyacentes a las aperturas. No coloque este aparato dentro de una cavidad o recinto.
- Este aparato no ha sido diseñado para su uso en interiores o aplicaciones marinas y/o en áreas que puedan estar sometidas al viento, a la lluvia o a aire salino.
- Las superficies del aparato se calentarán durante su funcionamiento, por favor tenga cuidado al manipularlo o moverlo.
- El aparato debe emplearse en una superficie no inflamable, lisa, a nivel y estable, el aparato debe protegerse de corrientes directas y ubicarse en un lugar bien ventilado.
- Si huele gas, apague inmediatamente el aparato y llévelo fuera hacia un área bien ventilada, manténgalo lejos de fuentes de calor como llamas o indicadores luminosos.


- No intente mover ni reubicar el aparato cuando está en funcionamiento, apague el quemador y déjelo enfriar, desconecte el cartucho de gas y luego mueva el aparato.
- Durante su funcionamiento si se produce un olor poco habitual, se puede oler el gas o se observa una llama fuera de la sección cubierta por el quemador en la base del horno, apague la unidad y ubíquela en una zona bien ventilada. No repare ni retire las cubiertas: lleve el aparato al Agente de Servicio Autorizado.

COMPROBACIÓN DE POSIBLES FUGAS DE GAS


- Compruebe que todas las conexiones se encuentran bien ajustadas y que la conexión de gas ha sido apretada antes de encender el aparato.
- NUNCA compruebe las posibles fugas con una llama o un indicador luminoso.
- Use agua jabonosa, cubra todas las conexiones y si aparecen burbujas, apague el control de gas y reajuste la conexión antes de volver a comprobarlo.
- Inspeccione al aparato con regularidad para observar posibles signos de desgaste, fugas o un funcionamiento incorrecto. Si se observan signos como dilatación de los quemadores, problemas con el encendido, daños en las conexiones o fugas en los cierres o controles de gas, no intente repararlo, devuélvalo a su vendedor autorizado para su mantenimiento.
- Para comprobarlo, si el gas permanece en el cartucho, desconéctelo del aparato y manténgalo en posición vertical luego agítelo de lado a lado, si existe un sonido o una sensación de movimiento de líquidos, el cartucho contiene gas.
- Cuando cargue los cartuchos de gas, asegúrese de que el gas se dirige hacia afuera a un lugar bien ventilado sin personas, animales ni fuentes de ignición como hogueras, indicadores luminosos y equipo eléctrico con calentadores o componentes eléctricos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Este aparato sólo debe emplearse en un entorno con aire libre sobre el suelo con ventilación natural, sin zonas estancadas, donde cualquier fuga de gas se disperse rápidamente por el viento o por convección natural.



(A) Un recinto con paredes en todos sus lados, pero sin cubierta superior y convección natural.




(B) Dentro de un recinto parcial que incluya una cubierta superior pero no más de dos paredes.



(C) Dentro de un recinto parcial que incluya una cubierta superior y más de dos paredes, debe aplicarse lo siguiente:

- (1) Al menos el 25% de toda la zona de la pared debe estar completamente abierta.
- (2) El 30% o más del total de las paredes laterales, traseras y frontales restantes deben estar abiertas y sin limitaciones.
- (3) En el caso de balcones, el 20% o más del total del área de la pared debe permanecer abierta y sin limitaciones.



CONEXIÓN

Su horno ha sido diseñado para ser conectado directamente a un cartucho de gas mediante un regulador de gas LP especialmente diseñado suministrado con el aparato.

- Compruebe que el mando de control está en posición apagado "off" (totalmente girado en dirección de las manecillas del reloj).
- Tome el regulador y fíjelo a la entrada de gas en la parte trasera del aparato, ajústelo con los dedos.
- Fije el cartucho de gas al regulador.
- Compruebe las conexiones por si existen fugas con agua jabonosa; si se detecta una fuga, vuelva a apretar todas las conexiones y vuelva a comprobarlo.



ENCENDIDO DEL HORNO

- Abra la puerta del horno.
- Asegúrese de que el Mando de Control está colocado en posición apagado "OFF".
- Deje de presionar y gire el Mando de Control en dirección contraria de las manecillas del reloj hasta que escuche un sonido "clic"; compruebe que el quemador está encendido y si es así, sostenga apretado el mando de ignición durante 10-15 segundos y luego suéltelo.
- Si el quemador no se queda encendido, gire el Mando de Control a posición apagado "OFF" y espere durante 5 minutos antes de volver a intentar encender el quemador de nuevo.



AJUSTE DE LA TEMPERATURA

- Gire el Mando de Control en dirección de las manecillas del reloj para lograr una mayor temperatura y en dirección contraria de las manecillas del reloj para menor temperatura o gírelo totalmente en dirección de las manecillas del reloj para apagar el aparato.
- La temperatura del horno se indica en el termómetro ubicado en el panel de control.

APAGADO DEL APARATO


Gire el mando de control en dirección de las manecillas del reloj en posición de encendido (OFF).

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- Asegúrese de que el aparato no está en funcionamiento y se haya enfriado para poder tocarlo: superficies internas y externas.
- No retire los paneles del aparato.
- Superficies Internas: - Abra la puerta y desplace la rejilla hacia fuera y sumérla en agua jabonosa templada. Usando agua jabonosa con un detergente suave (no use lejía), limpie todas las superficies - No retire la cubierta interna del quemador.
- Superficies Externas: - Empleando agua jabonosa templada con detergente suave (no use lejía, limpie con un trapo todas las superficies y zonas del aparato.
- NO sumerja el aparato en una pila o recipiente.
- NO use limpiadores abrasivos ni lejía.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

1. Mando de Ignición/Control del Horno
2. Termómetro
3. Puerta del horno
4. Conexión de Gas
5. Regulador
6. Cartucho BOM de Propano (se vende por separado)



INFORMACIÓN TÉCNICA Y PIEZAS DE REPUESTO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Código | 016307B |
| Descripción | Horno de gas portátil |
| Tamaño* | 520Lx295Anchx280Alt (mm) |
| Peso* | 8kg |

*Excluyendo Regulador y Cartucho de Gas

| | |
|----------------------|--------|
| Chorro de gas | |
| Horno | 0,56mm |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Presión de Entrada: | |
| | 2,75kPA |
| Horno | 3,8Mj/h 7,85g/h |

Existen disponibles una selección de piezas y componentes de repuesto para su aparato para garantizar así años de funcionamiento.

Informaciones a los consumidores

SARL CEAL - ZI de Plaisance
11100 NARBONNE –
Service Consommateurs
Tél : +33 (0)4.68.44.16.40)